REPARATURHANDBUCH BARKAS B 1000 GETRIEBE WA 10,5 S4 M



Der Transporter "B 1000" ist ein Brseugnis

des

VEB Barkas - Werke Betrieb des IFA-Kombinets Personenkraftwagen Karl - Marx - Stadt - DDR

Dieses Reparaturhandbuch wurde von einem Autorenkollektiv des Heratollorworkes verfaßt.

Der VBB Barkas - Werke tehält sich technische sowie bedingte Änderungen aus den Gründen der Fabrikation in der Serienfertigung jederseit vor.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus dieser Reparaturanleitung nicht horgeleitet werden.

- Alle Rechte vorbehalten -

HEFT CETRIEBE WA 10,5 S4 W - Redaktionsschluß 30, 04, 1982

VEB Barkas - Werke - Abt. Kundendienst -

9262 <u>Frankenberg</u> Amalienstr. 12

Fernruf: 22 17 Fernschreiber: 07 231 Das Heft "Getriebe WA 10,5 SA K" wurde unter maßgeblicher Mitarbeit des Herstellerwerkes - dem VBB Fahrzeuggetriebewerk ""Joliot Curie", Leipzig - erarbeitet und beinhaltet die vollständige Le- und Montageanleitung des Getriebes.

Besonderer Aufmerksamkeit wurde dabei der richtigen Anwendung der einzusetzenden Spezialwerkzeuge gewidmet. (Bestellungaben einhe Heft "Spezialwerkzeuge").

Fd- den Binaatz von Ersatzteilen und Normteilen wurde auf die Angabe der Bestellbezeichnungen sowie der vollständigen Standardbezeichnung bei Normteilen verzichtet, um die Aktualität der Reparaturanieitung zu erhalten.

Alle notwendigen Angabet hierzu sind dem Ersatzteilkatalog E 1000 "Brugruppe G" zu entnehmen, der einem laufenden Anderungsdienst unterliegt.

Erforderliche Änderungen zum vorliegenden Reparaturhundbuch werden in den Informationsblättern B 1000 bekanntgegeben und sind in die Unterlagen einzuarbeiten.

Eine Korrektur des Reparaturhandbuchen "Heft Getriebe" kann nur bei einer Neusuflage erfolgen!

Bitte beachten Sie unbedingt das Vorwort sum Reparaturbandbuch im Heft "Motor 353-1" sowie die Hinweise jedes Baugruppenheftes des neuen Reparaturbandbuches B 1000.

	tavarseichuis	Seite			Seite	
1. 2.	Technische Faten Schwiervorschriften	3	5. 5.1.	Montage des Getrisbes Bintau der Ritzelwells und des Lagerträgers	14	
3.1	Demontage des Getriebes Ausbau des Achsantriebes	4	5.1.1.	Binstellen der Ritzelwelle	15	
3.1.	Ausbau der Freilaufsperr-	4	5.2.	Bintau des Tachcantriebes	16	
	einrichtung und der An- triebswelle		5.3.	Binbau des Schaltrades für Rückwärtsgang	16	
3.3.	Austau der Schaltung	5	5.4.	Zinbau der Eauptwelle	16	
	Ausbau der Cerriebewellen	5 5 6	5.5.	Einbau der Antriebswelle	18	
	Hauptwelle	5		und der Freilaufsperrein-		
3.4.2.	Schaltrad für Rückwärts-	6		richtung		
2000 20	gang		5.6.	Binbau des Achsantriebes	19	
3.4.3.	Ritzelwelle De- und Montage von Ge-	6 8	5.6.1.		20	
4.	De- und Montage von Ge- triebebaugruppen		5.7.	opieles Montage des Abschlußdeskels	21	
4.1.	Schaltung	8	5.8.	Einhau der Schaltbrücke und des Schaltdackels		
L.2.	Schaltbrücke	8	5.9.	Komplettierung des Getriebes	22	
4.3.	Antriebswelle	9	6.	Anzugedrehmomente für die	23	
4.4.	Synchronisierungen	10		wichtigsten Schraubenver- bindungen		
4.5.	Achsantrieb	11	7.	Lebrtafel Getriebe WA 10.5		
4,6.	Tachoantricb	12	551/0	S- M		
4.7.	Rauteile im Setriebe- gehäuse	13				

1. Technische Daten

Bezeichnung, Typ

Bauart

Anordnung

Freilauf

Ubersetzungen

Anzahl der Gänge

1. Gang 2. Gang 3. Gang

4. Gang Rückwärtsgang Achstrieb

Geschwindigkeitsmesser

Schaltung

Getriebemasse ohne Öl

2. Schmiervorschriften

Schmiermittel

Ölfüllmenge

Wartungszyklus

WA 10,5 S4 M TGL 27695/04

Blockgetriebe, d. h. Wechselgetriebe und Achsantrieb mit Ausgleichgetriebe in einem Gehäuse

Triebsatzanordnung in Fahrzeuglängsachse

4 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, alle Vorwärtsgänge synchronisiert

mit Sperre in allen Gängen

3,923

2,263

1,440

0,967

3,636

5,28

2,66

Knüppelschaltung

50 kg

Inland: Getriebecl GL 60 TGL 21160 Ausland: Markengetriebebl - SAB 80 EP

2,25 Liter (Brstauffüllung ab Werk 1,8 Liter -gilt nur bis zur 1. Durchsicht)

Ölstandskontrolle:

Bei jeder Fahrzeugdurchsicht oder alle 10 000 km

Ölwechsel:

Brster Clwechsel nach 2000 km


(1. Durchsicht), danach alle oder nach

50000 km 3 Jahren

Demontage des Getriebes

Das Getriebe wird mit dem Motor aus dem Fahrzeug ausgebaut und danach durch Lösen der Schraubverbindung vom Motor getrennt. Die hierfür erforderlichen Arbeitsgänge sind den Baugruppenheften WOTOR und FAHRWERK (Aus- und Einbau der Doppelgelenkwellen) zu entnehmen.


Bitte beachten Sie, daß alle Betätigungszüge (Freilauf und Kupplung), die Tachometerwelle, die Kabelverbindung am Drucktaster durch Rückfahrleuchte und die Klemmverbindung des Schalthebels vor dem Ausbau gelöst werden.



3.1. Ausbau des Achsantriebes

Getriebeöl ablassen und Ölmeßstab aus dem Getriebegehäuse ziehen. 8 Sechskantschrauben M 8x25 ab-


schrauben. Differentialdeckel durch leichte Schläge mittels Gummihammer vom Getriebegehäuse lösen und abnehmen. Kompletten Achsantrieb aus dem Getriebegehäuse herausnehmen. (Bild 1) Entlüfter herausschrauben.



3,2. Ausbau der Freilaufsperr-einrichtung und der Antriebswelle

Sicherung für Antriebslagerflansch-Zylinderschraube BM 6x12 heraus-(Bild 2)


Kerbatift am Hebel für die Freilauf-Kerbatift am Hebel für die Freilauf-sperre herausschlagen. Freilaufsperre und Führungsbuchse von innen vorsichtig soweit heraus-schlagen, bis Gleitstein nicht mehr mit Sperrmuffe im Eingriff steht. Auf herausfallenden Gleitstein achten!





Abdrückhebel - 19 90025 005 (V-12121) in Nut auf Antriebswelle setzen und gegen Freilaufnabe he-beln, Antriebswelle mit Antriebs-lagerbuchse herausdrücken. (Bild 3)

Auf die 12 Zylinderrollen des Freilaufes achten!









3.3. Ausbau der Schaltung

2 Sechskantschrauben M 6x20 und 6 Sechskantschrauben M 6x40 am Schaltdeckel herausschrauben. Schaltdeckel vom Getriebe abnehmen. 4 Sechskantschrauben M 6x20 an der Schaltbrücke herausschrauben und Schaltbrücke abnehmen. (Bild 4)

3.4. Ausbau der Getriebewellen 3.4.1. <u>Hauptwelle</u>


8 Sechskantschrauben M 8x35 am hinteren Abschlußdeckel herausschrauben. Abschlußdeckel abnehmen. (Bild 5)

Auf Ausgleichscheiben achten!

Spezialmutter in der Freilaufnabe mit Steckschlüssel - 19 90038 001 (V-13190) herausschrauben. Linksgewinde! (Bild 6)

Für den Steckschlüssel werden die Buchse - 19 90038 202 und der Bolzen 19 90038 307 als Verschleißteile angeboten.


Dabei Hauptwelle gegen Verdrehen durch Binlegen von 2 Gängen (4. und Rückwärtsgang) sichern. (Bild 7)



Schlagdorn - 19 90016 004 (V-9788) in die Nadellagerbohrung der Haupt-welle einführen und Welle durch leichte Schläge herausschlagen, bis sich die Nabe löst und der äußere Lager-ring des Lagers Q 305 aus der Gehäusebohrung herausfällt.


(Bild 8)

Anschließend Hauptwelle nach hinten herausziehen und Bauteile abnehmen.




3.4.2. Schaltrad für Rückwärtsgang

Rücklaufachse mit Hilfe eines gebo-genen Dornes nach hinten heraus-schlagen und Schaltrad für Rückwärtsgang herausnehmen. (Bild 9)




3.4.3. Ritzelwelle


Sicherung an der Nutmutter der Ritzelwelle entfernen und Nutmutter mit Spezialschlüssel - 19 90003 008 (V-8289) abschrauben. (Bild 10)




Vorher ist die Ritzelwelle mit Arretierungshebel - 19 90015 003 (V-9785) zwischen Gehäuse und Rückwärtsgangrad zu verklemmen. (Bild 11)









Nach dem Abschrauben der 4 Sechskantschrauben M 8x30 am Lagerträger, ist der Lagerdeckel abzunehmen. Der Lagerträger wird mit 2 Sechskantschrauben M 8x45 gegen das Getriebegehäuse abgespindelt. (Bild 12)


Achtung: Auf die Ausgleichscheibenhälften achten!

Gabel - 19 90020 000 (V-10118) zwischen Abtriebsrad 4. Gang und Getriebegehäuse einschieben und Ritselwelle in Richtung Achsgehäuse durchschlagen. (Bild 13 und 14)

Anschließend ist die Ritzelwelle aus dem Achsgehäuse herauszuziehen. (Bild 15)

Dabei muß auf den geteilten Haltering geachtet werden. Die frei werdenden Teile der Ritzelwelle nach oben aus dem Getriebegehäuse herausnehmen.

4. De- und Kontage von Getriebebaugruppen



4.1. Schaltung

Schaltdeckel auf die Montagevorrichtung - 19 90012 000 (V-9285) aufschrauben.
Sechskantmuttern M 6 an der Kulissenund Schaltplatte entsichern und herausschrauben.
(Bild 16)


Achtung:

Rierbei ist die Kugel mit Feder sowie Distanzbuchsen für die Kulissenplatte zu entnehmen. Kegelfeder mit Schraubenzieher über die Nocken herausdrücken. Bunninuffe vom Schalthebelunterteil abziehen und Schalthebelunterteil abnehmen. Sicherungszcheiben von den Vierkantstiften abdrücken und Vierkantstifte aus Schaltzenkeliom herausnehmen.

Wenn erforierlich, Drucktaster für Hückfahrleuchte herausschrauben.

Die Kontage des Schaltdeckels erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!

Dach fer Kontage ist die Funktion des Schaltdeckels zu überprüfen.



4.2. Schaltbrücke

Zur De- und Montage der Schaltbrücke ist diese auf der Aufnahme für Schaltbrücke - 19 90014 002 (V-9784) zu befestigen. (Bild 17)

Kontermuttern M 6 von den Kegelschrauben des Schaltstangenmitnehmers, den Schaltstangen für den 1. und 2. Gang sowie des Rückwärtsganges lösen. Nach Herausschrauben der Kegelschrauben und Lösen der Klemmschrauben können die Schaltstangenmitnehmer und die Schaltgabeln für den 3. und 4. Gang abgezogen werden. Schaltstangen nacheinander herausdrücken.

Achtung:

Auf die 2 Sperrkugeln Ø 5 mm achten! Die 3 Kugeln Ø 8,5 mm mit Federn für die Schaltstangenarretierung herausnehmen.

Die Montage der Schaltbrücke erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!



4.3. Antriebswelle

Sicherungsring aus der Antriebslagerbuchse entfernen. Antriebslagerbuchse mit Handhebelpresse abdrücken. (Bild 18)




Sprengring 20x2 für Rillenkugellager von der Antriebewelle abnehmen und Lager abdrücken. (Bild 19)



Olspritzblech und Sperrmuffe von der Antriebswelle abziehen.
Sicherungsring für Nadelkrans K 12x16x13 TN abnehmen und Nadelkrans abziehen.
Sicherungsring am Freilaufnocken abnehmen. Freilaufnocken mit Handhebelpresse abdrücken.
(Bild 20)

Scheibenfeder 6x9 aus der Antriebswelle entfernen.


Die Montage der Antriebswelle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!




Beachte:

Die Drehfeder ist zo aufzusetzen, daß diese in Fahrtrichtung gesehen nach links zu drehen ist. (Bild 21)

Die Leichtgängigkeit des montierten Freilaufkorbes ist zu kontrollieren. Der Rundring 50x2 und der Wellen-dichtring D 20x40x7 ist in jedem Fall nu erneuern.



Die Nontage der Antriebslagerbuchse mit eingepreßten Wellendichtring D 20x40x7 auf die Antriebswelle ist nur mit der Buchse zum Aufschieben des Wellendichtringes - 19 90010 007 (V-9186) vorzunehmen, um eine Beschü-digung der Dichtringlippe zu vermeiden. (Bild 22)




4.4. Synchronisierungen

Bei der Demontage ist die Schalt-muffe vorsichtig vom Muffenträger abzuziehen (3 Kugeln # 4 mm und 3 Bruckfedern abfangen). Juruckiesern ablangen der Sperr-vor dem Herausschlagen der Sperr-stifte beide Reibkegelhälften kenn-zelchnen, damit bei Montage die gleichen Bohrungen übereinander stehen! Die Reibkegelhälften dürfen nur paarweise ausgetauscht werden. (Einzelteile siehe Bild 23)

Die Montage erfolgt in umgekehr-ter Reihenfolge!

Beim Binschlagen der Sperrstifte mit Alu-Hammer ist eine Unterlage mit dem Radius des Synchronkörpers an der Einschlagstelle zu verwenden, um ein Verziehen des Reibkegels zu vermeiden. Die Federn und Kugeln werden von Hand mit den Fingern eingedrückt und die Schaltmuffe darüber geschoben.



4.5. Achsantrieb


Mit Abziehvorrichtung für Lagerhülse aus dem Ausgleichgetriebe -19 90031 003 Lagerhülse beidseitig herausziehen. (Bild 24)

Die großen Ausgleichkegelräder aus dem Ausgleichgehäuse ziehen. Sicherungsring von der Ausgleichradachse abnehmen. Ausgleichradachse herausschlagen und kleine Ausgleichkegelräder herausnehmen.



Die Innenringe der Kegelrollenlager 30213 mit Demontagevorrichtung -19 90032 004 von den Lagerhülsen abdrücken. (Bild 25)

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge!



Muß das Tellerrad abgeschraubt werden, ist das Ausgleichgehäuse auf eine in den Schraubstock eingespannte Leiste zu stecken. (Bild 26)

Wird das Tellerrad ausgetauscht, ist nur ein kompletter Satz, Tellerrad und Ritzel, zu verwenden (siehe auch Punkt 5.1.). Das Tellerrad ist mit 8 Sechskantschrauben M 10x1x25 (Anzugsdrehmoment beachten!) anzuziehen und durch Sicherungsbleche ordnungsgemäß zu sichern.

Achtung:

Die Innen- und Außenringe der Kegelrollenlager dürfen nicht untereinander vertauscht werden, sie sind deshalb vor der Demontage zu kennzeichnen!

Beim Einpressen der Lagerhülsen mit montierten Ausgleichkegelrädern im Ausgleichgehäuse ist darauf zu achten, daß die Scheibenfeder 6x7,5 in richtige Stellung zur Nabennut kommt und keine Zahn- auf Zahnstellung zwischen den Ausgleichkegelrädern besteht.
Wenn erforderlich, muß der Rundring 38x5 und der Abstreifring in der Lagerhülse
sitzend erneuert werden. Der Sicherungaring ist beim Aufsetzen auf die Ausgleichradachse nur soweit zu spreizen, daß sich dieser gerade noch über die Achse streifen läßt.
Die acharfkantige Seite des Sicherungaringes muß nach außen zeigen!
Nach beenieter Nontage des Achsantriebes ist dieser auf seine Leichtgängigkeit zu
prüfen. Wirt der Wellendichtring D 52x68x8 St im Druckring erneuert, ist dafür der
Stempel zum Einpressen der Zylinderrollenlager - 19 90030 002 zu verwenden. Der Wellensichtring ist bündig, mit der Staublippe nach außen zeigend, einzupressen.

Der Raum zwischen Dichtlippe und Staublippe ist mit Wälzlagerfett SWA 522 TGL 14819/03 zu füllen!



4.6. Tachcantrieb

Der Tachoantrieb wird mit dem Montageund Demontagewerkzeug für Tachoantrieb - 19 90037 000 (V-12723) aum dem Getriebegehäuse herausgezogen. (Bild 27)

Vorher ist die Zylinderkopfschraube N 6x14 herauszuschrauben.



Ist es erforderlich, das Tachoritzel bzw. die Tachowelle auszuwechseln, so ist mit einer Handhebelpresse die Tachowelle mit einem Born nach der Mitnehmerseite herauszudrücken. Bei Montage ist die Tachoantriebswelle mit einer Hülse am Bund zu unterstützen. Das Tachoritzel ist mit der angefasten Seite der Bohrung auf den Zapfen der Tachoantriebswelle aufzudrücken.


(Einzelteile siehe Bild 28)

6

4.7. Bauteile im Getriebegehäuse

Soll das Nadellager RNA 4908 Cf. das Zylinderrollenlager RNU 2208 oder die eine Hälfte des geteilten Außenringes des Schrägkugellagers Q 305 ausgebaut werden, so sind diese Fauteile nach dem Entfernen der Sicherungsringe mit einem geeigneten Schlagbolzen herauszuschlagen.

Die Montage der Lager RNA 4908 Cf und RNU 2208 erfolgt durch Binpressen in das Getriebegehäuse.



Beim Auswechseln des Kegelrollenlagers 30213 ist mit dem Zapfenschlüssel - 19 90017 005 (V-8312) der Einstellring an der Lagerbuchse herauszuschrauben. (Bild 29)

lanach kann der Außenring des Kegelrollenlagers und der Druckring mit dem Binpreßwerkzeug für Lager 30213 - 19 90034 006 (V-9187) nach innen herausgedrückt werden.
Ungekehrt kann nach dem Einbau der Lagerbuchsen in das Getriebegehäuse oder Differentialdeckel der Außenring des Kegelrollenlagers 30213 mit dem gleichen Werkzeug eingeprelt werden.

Achtung:

Lockere Lagerbuchsen im Getriebegehäuse können durch eine Übermaßlagerbuchse # 129,1 mm ausgewechselt werden.


5. Montage des Getriebes

Achtung:

Die zur Montage kommenden Teile müssen gründlich gereinigt werden. Konservierungsmittel sind zu entfernen. Alle Dichtflächen sind von Rückständen zu säubern und auf Beschädigungen zu überprüfen. Gleitende Teile und Lager sind mit Getriebeöl einzuölen. Lippen der Wellendichtringe sind mit Wälzlagerfett SMA 522 TGL 14819/03 einzustreichen und Papierdichtungen mit Öl zu tränken.




In das vormontierte Getriebegehäuse ist die eine Hälfte des geteilten Außenringes des Schrägkugellagera Q 305 mit der Binschlagvorrichtung -19 90019 007 (V-9789) einzuschlagen. (Bild 30)




5.1. Binbau der Ritzelwelle und des Lagerträgers

6

Bei Erneuerung der Ritzelwelle ist in jedem Fall das Tellerrad mit zu erneuern. Tellerrad und Ritzelwelle dürfen nur paarweise ausgetauscht werden. Zur Lagerung der Ritzelwelle darf nur das Zylinderrollenlager RNU 2208 (Massivkäfig, ohne Innenring) verwendet werden. Die Zahlen auf der Ritzelwelle müssen mit den Zahlen des Tellerrades übereinstimmen. (Bild 31)





Zusätzlich ist vom Hersteller das Einstellmaß nach vorliegendem Beispiel 25.60 (dazugehöriges Blockmaß 25,60) vorgeschrieben.


Einstellmaß notieren!
Da dieses für die Einstellung der
Ritzelwelle zum Tellerrad benötigt
wird.

Ritzelwelle von vorn durch das Achsgehäuse einführen. (Bild 32)

Zugehörige Einzelteile im Getriebegehäuse auf die Ritzelwelle aufschieben.


Achtung:

Bevor 4. Gangabtriebsrad bis an den Lagerinnenring herangeschoben wird, muß der geteilte Haltering eingelegt werden. Dieser ist zweckmäßigerweise mit etwas Fett in die vorhandene Nut einzulegen, damit er nicht herausfallen kann.




Die Ritzelwelle wird dann im Achsgehäuse mit der Unterstützungsspindel 19 90035 007 (V-10260) festgelegt. (Bild 33)

Ist diese nicht vorhanden, kann als Abhilfe ein zweiteiliges Stück Hartholz mit Keil verwendet werden.




Mit einer geeigneten Schlagbuchse wird danach zuerst die eine Hälfte des Lagerinnenringes des Schrägkugellagers 3306 D auf die Ritselwelle geschlagen. (Bild 34)



Der Lagerträger mit eingepreßtem Lageraußenring wird mit der Montagevorrichtung - 19 90036 008 (V-11721) eingeschlagen sowie der zweite Lagerinnenring auf die Ritzelwelle aufgeschlagen. (Bild 35)

Danach wird der Lagerdeckel aufgesetzt und die 4 Sechskantschrauben M 8x30 eingeschraubt. (Anzugsdrehmoment beachten!)

(Anzugsdrehmoment beachten!)
Nachdem die Ritzelwelle durch den
Arretierungshebel - 19 90015 003
(V-9785), der zwischen Gebäuse und
Rückwärtsgangrad geklemmt wird, gegen
Verdrehen gesichert ist, wird die
Nutmutter 30x1,5 mit Spezialschlüssel
19 90003 008 (V-8289) angezogen
(Anzugsdrehmoment beachten!) und
gesichert.




5.1.1. Binstellen der Bitzelwelle

Mit Meßvorrichtung zum Binstellen der Ritzeldistanz - 19 90006 002 (V-8771) ist das Maß zwischen Meßvorrichtung und Ritzelwelle zu ermitteln.

mitteln.
Meßvorrichtung in das Achsgehäuse
einsetzen und mit 3 Sechskantschrauben M 8x25 befestigen. Zwischenraum
zwischen Meßvorrichtung und Ritzelwelle mit Blockmaß ausmessen.
(Bild 36)






Stimmt das ausgeblockte Maß nicht mit dem auf der Ritzelwelle einge-zeichneten und vorher notiertem Einstellmaß überein, so muß am Lager-träger die Differenz durch Beilegen von Ausgleichshälften ausgeglichen werden. (Bild 37)

Die Ausgleichshälften stehen in den Abmessungen 0,1; 0,2; 0,3 und 0,5 mm dick zur Verfügung

Nach dem Einbau der Ausgleichshälf-ten ist das Einstellmaß nochmals zu kontrollieren!




5.2. Binbau des Tachoantriebes

Der Tachoantrieb ist mit Montagevor-richtung - 19 90037 000 (V-12723) in das Getriebegehäuse einzuschlagen und mit Zylinderkopfschraube M 6x14 zu sichern.

Dabei ist zu beachten, daß die Arretierungsbohrung der Tachoführungs-hülse und die Gewindebohrung im Ge-triebegehäuse übereinstimmen. (Bild 38)

5.3. Binbau des Schaltrades für Rückwärtsgang

Sicherungsring auf Rücklaufachse aufsetzen. Achse in das Getriebegehäuse einschlagen, dabei Schaltrad für Rückwärtsgang mit Schaltnut in Fahrtrichtung aufstecken.



5.4. Einbau der Hauptwelle


Hauptwelle von hinten, unter gleich-zeitigem Aufstecken der zugehörigen Einzelteile in das Getriebegehäuse einschieben.

(Bild 39)


Achtung:

Wurde das Schrägkugellager Q 305 gewechselt, so ist darauf zu achten, daß der Innenring spielfrei eingebaut wird. Das wird erreicht durch Einpassen des Zwischenringes, den es in den Abmessungen 2,6 und 2,65 mm dick gibt.


Zur Lagerung der Freilaufnabe darf nur das Nadellager RNA 4908 Cf (geräuscharm), das ohne Innenring geliefert wird, verwendet werden. Zur Lagerung der Antriebsräder für den 3. und 4. Gang werden zur Vermeidung von Nadeleindrücken, geteilte Nadelkränze K 42x47x13 P verwendet.




Von vorm Freilaufnabe aufstecken und Spezialmutter aufschrauben (Linksgewinde). Spezialmutter mit Steckschlüssel -19 90038 001 (V-13190) festziehen. (Anzugsdrehmoment beachten!) (Bild 40)



Die Spezialmutter ist mit Stemmwerkzeug - 19 90026 006 (V-10990) zweimal zu sichern, indem der Bund der Nutmutter in die Bohrungen der Freilaufnabe geschlagen wird. (Bild 41)




Zweite Hälfte des Lageraußenringes vom Schrägkugellager Q 305 mit der Binschlagvorrichtung für Lager Q 305 19 90019 007 (V-9789) einschlagen. (Bild 42)



Maß vom Lageraußenring bis zum Getriebegehäuse mit Tiefenmaß ausmessen. (Bild 43)

Das ermittelte Maß plus 0,2 mm Papierdichtung plus 0,05...0,1mm Vorspannung ergibt die Abmessung (Dicke) der beizulegenden Ausgleichscheiben.

Die Ausgleichscheiben werden in den Abmessungen 0,1 und 0,2 mm dick geliefert!




5.5. Binbau der Antriebswelle und der Preilaufsperreinrichtung

12 Stück Zylinderrollen 8x12 I in den Freilaufkorb einlegen. Geöffneten Haltering über die Rollen streifen. Die Öffnung des Halteringes muß nach oben zeigen, da sonst eine Zylinderrolle in das Getriebe fallen kann. (Bild 44)

Achtung:

Zylinderrollen **nicht** mit Fett einsetzen. Nabe, Nocken und Rollen sind gut geölt zu montieren!

Bei Verwendung von neuen Zylinderrollen sind alle 12 Rollen auszutauschen. Es dürfen nur Rollen mit einer einheitlichen "Ø-Toleranz" verwendet werden. Als Haltering für die Zylinderrollen kann der Sprengring vom Schutzbalg des Hauptbremszylinders Ø 25,4 mm Verwendung finden.



Die Montage der Antriebswelle hat nummehr so zu erfolgen, daß das Loch Ø 3 mm des Ölspritzbleches unten liegt. (Bild 45)


Bereits beim Einsetzen des Sicherungsringes in die Antriebslagerbuchse ist darauf zu achten, daß dieser das Loch im Ölspritzblech nicht verdeckt. (siehe Bild 44)

6


Vormontierte Antriebswelle vorsichtig in das Getriebegehäuse einführen und Antriebslagerbuchse leicht in das Gehäuse einschlagen, bis das Halteblech am Gehäuse zum Anliegen kommt. Halteblech mit Zylinderschraube BM 6x12 befestigen. Die Antriebslagerbuchse wird durch einen Körnerschlag am Umfang der eingestochenen Nut, links vom Halteblech, gegen Verdrehen gesichert.

Beachte:

Die Bohrung der Hauptwelle zur Schmierung des Nadelkranzes ist vor Binbau der Antriebswelle mit Wälzlagerfett SWA TGL 14189/03 zu versehen.




Beim Einschlagen der Antriebswelle schiebt sich der Haltering von den Zylinderrollen. Haltering muß unbedingt herausgenommen werden. (Bild 46)



Schaltschwingenstein in Schaltschwinge für Freilaufsperre einsetzen. Pührungsbuchse mit kompletter Schaltschwinge mit Einschlagdorn vorsichtig einschlagen. (Bild 47)

Dabei Schaltschwingenstein in die Schaltnut der Sperrmuffe einführen. Hebel für die Freilaufsperre auf Schaltschwinge aufsetzen und mit Kerbstift 4x18 verstiften. Hebel muß bei ausgeschalteten Freilauf am Anlagebolzen anliegen.



vergütet % - 80-90 kp/mm²

Achtung:

Um eine Zerstörung oder Beschädigung der Führungsbuchse aus Plast zu ver-meiden, wird die Anwendung eines Einschlagdornes unbedingt empfohlen.

(Bild 48)


Zylinderkerbstift zur Sicherung des Schalthebels auf Schaltschwinge nicht einschlagen, sondern mittels Zange eindrücken.


Rückzugfeder für Freilaufsperre ein-hängen und die Funktion der Freilauf-sperre überprüfen.



5.6. Einbau des Achsantriebes

Vor dem Einbau des Achsantriebes ist der Wellendichtring D 52x68x8 St mit der Fädelhülse der Binbauvorrichtung für Achsantrieb - 19 90033 005 aufzuspreizen. (Bild 49)





Nachdem der Fädeldorn der Binpau-


Differentialdeckel mit Papierdichtung am Getriebegehäuse mit 8 Sechskant-schrauben M 8x25 anflanschen. (Anzugsdrehmoment beachten!)


Beim Aufsetzen des Differentialdeckels ist wiederum die Pädelhülse zum Aufspreizen des Wellendichtringes zu verwenden.


5.6.1. Rinstellen des Zahnflankenspieles

Prüflehre für Zahnflankenspiel des Differentialsatzes - 19 90002 007 (L-5526) auf das Gewindeende der Ritzelwelle aufschrauben und Meßuhr mit Halter mit 2 Sechskantschrauben an den Bohrungen für Abschlußdeckelbefestigung befestigen. (Bild 51)










Durch gefühlvolles Drehen am Stern-griff der Prüflehre kann das Zahn-flankenspiel an der Meßuhr abgelesen werden. Das zulässige Zahnflanken-spiel (gemessen an der engsten Stelle zwischen Ritzelwelle und Tellerrad) soll


0,1 ...0,2 mm betragen! (Bild 52)


Dabei ist viermal um 90° versetzt zu messen, wobei das Drehen des Achs-antriebes mit der Handkurbel -19 90029 000 erfolgt.


Das Einstellen des Zahnflankenspieles erfolgt durch Verdrehen der Einstell-ringe in den Lagerhülsen mit dem Zapfenschlüssel - 19 90017 005 (V-8312) (Bild 53)

Durch das Verdrehen der Einstellringe wird der Achsantrieb seitlich verschoben und das Zahnflankenspiel verändert.









Ist die Einstellung des Zahnflankenspieles erfolgt, so sind die Einstellringe beidseitig mit einem Drehmomentenschlüssel unter Verwendung des Schlüssels - 19 90039 002 (V-10226) festzuziehen. (Anzugsdrehmoment beachten!) (Bild 54)

Nach dem Anziehen der Einstellringe ist das Zahnflankenspiel nochmals zu kontrollieren!

Achtung: Während des Einstellvorganges ist der Achsantrieb mehrmals mit Hilfe der Handkurbeln - 19 90029 000, die in die großen Ausgleichkegelräder eingeschoben werden, durchzudrehen (Setzen der Kegelrollenlager). (Bild 55)

Binstellringe beidseitig durch Einschlagen des Bundes in die dafür vorgesehene Aussparung der Lagerhülse bzw. Differentialdeckels sichern.

(Bild 56)

5.7. Montage des Abschlußdeckels


Abschlußdeckel mit Dichtung aufsetzen und mit 8 Sechskantschrauben M 8x35 und Federscheiben festschrauben. (Bild 57)

Achtung: Beilegen der nach Punkt 5.4. ermittelten Ausgleichscheiben nicht vergessen!



5.8. Binbau der Schaltbrücke und des Schaltdeckels

Vormontierte Schaltbrücke und das fertig montierte Getriebe einsetzen. (Bild 58)



Um die richtige Stellung der Schaltgabeln zu erhalten, ist die Ausrichtlehre - 19 90024 004 (V-12083) zu verwenden. (Bild 59)

Die Schaltstange für Rückwärtsgang muß an der Ausrichtlehre anliegen. Das Verschieben der Schaltbrücke in Getriebelängsachse erfolgt soweit bis die Schaltgabel (3. und 4. Gang) mit der Schaltmuffe auf dem Muffenträger in der Mitte liegt.

Schaltbrücke in dieser Stellung mit 4 Sechskantschrauben # 6x20 festziehen.

Die Arretierung der Schaltgabel (1. und 2. Gang) auf der Schaltstange erfolgt erst, wenn die Schaltgabel die Schaltmuffe genau in der Mitte zwischen den Schalträdern hält.

Dabei ist zu kontrollieren, daß die Querstege der Muffenträger auf jeder Seite gleichmäßig zur Schaltmuffe überstehen und das zwischen dem Schaltrad für Rückwärtsgang und dem Gegenrad ein Abstand von ca. 1 mm vorhanden ist.

Im geschalteten Leerlauf ist der Schaltdeckel mit Dichtung auf das Gehäuse aufzusetzen und festzuschrauben, dabei steht der Schalthebel in Leerlaufstellung. Schaltung durch Drehen der Antriebswelle und Durchschalten der einzelnen Gänge überprüfen!

5.9. Komplettierung des Getriebes

Entlüfter ohne Kappe in das Gehäuse **leicht** einschrauben. Entlüfterkappe aufstecken.

Ölablaßschraube mit Dichtring einschrauben (Anzugsdrehmoment beachten!) und Ölmeßstab in die Gehäusebohrung des Achstriebes einstecken.

6. Anzugdrehmomente für die wichtigsten Schraubenverbindungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schrauben oder Muttern	Güte der Schrauben oder Muttern	Funktion der Schrauben- verbindungen	Dreh- moment in Nm (kpm) 60 [‡] / ₊ 6 Nm (6-0,6 kpm)	
1	N 10x1x25 3GL 0-961	10.9	Montage des Tellerrades		
2	N 8x30 TGL 0-933	8,8	Befestigung des Lager- trägers für Schrägkugal- lager 3305 D	25 [±] 3,Nm (2,5 [±] 0,3 kpm)	
3	Nutrutter 30x1,5	•	Montage der Ritzelwelle	200≟10 Nm (20≟1 kpm)	
4	Spezialmutter	-	Montage der Freilauf- nabe	100 <u>7</u> 5 Nm (1070,5 kpm)	
5	N 8x25 CCL 0-933	10.9	Montage des Differen- tisldeckels	25 [±] 3 Nm (2,5 [±] 0,3 kpm)	
6	Binstellring	•	Montage der Binstell- ringe für Achsentrieb	250 1 13 Nm (25-1,3 kpm)	
7	Ölablaßschraube		Ölablaßschraube im Ge- triebegehäuse	35 [±] 3 ₋ Nm (3,5 [±] 0,3 kpm)	

